





Instrukcja w zakresie aktualizacji PPO/PP2000/PPM


Aktualizacje są bardzo ważne, gdyż gwarantują przyrządowi ostatnie wersje kalkulatorów i funkcje lub korekcje nieprawidłowości.

Aby wykonać aktualizację, należy uruchomić Peugeot Planet Office (PPO) i wybrać jedną z poniższych możliwości:




- Ikona aktualizacji
- Menu aktualizacji

<p>Ikona aktualizacji dostępna jest na wszystkich ekranach PPO.</p>	
<p>Menu « aktualizacja przez Internet » dostępne jest po naciśnięciu na przycisk F5 na wszystkich ekranach PPO.</p>	

Konieczne jest uruchomienie przyrządu, aby uzyskać dostęp do usługi!

<p>Po wykonaniu testu połączenia z internetem i zalogowaniu się, wyświetla się następujące okno.</p> <p>Mozna wybrać docelową wersję. Wersje pośrednie zostaną wczytane i zainstalowane automatycznie.</p>	
--	--

Po wybraniu wersji, można śledzić przebieg jej wczytywania bezpośrednio w PPO :

<p>Górny pasek pokazuje ogólne zaawansowanie wczytywanych aktualizacji.</p> <p>Dolny pasek oznacza przebieg wczytywanej własnie aktualizacji.</p> <p>Aktualizacje zostaną wczytane po kolei, nie wymagając żadnych czynności ze strony użytkownika.</p>	
<p>Pojawienie się obszaru wczytywania na zielonym tle oznacza, że wszystkie aktualizacje są gotowe do zainstalowania.</p> <p>W tym wypadku wystarczy wyłączyć PPO, a następnie ponownie uruchomić. Po uruchomieniu PPO poinformuje o zaktualizowaniu aplikacji.</p> <p>Można kliknąć na "więcej szczegółów", aby uzyskać szczegółowy sposób postępowania.</p>	
<p>Wyswietlenie się obszaru wczytywania na czerwonym tle oznacza, że operacja ta została przerwana.</p> <p>Jest to najczęściej spowodowane utratą połączenia z internetem w trakcie aktualizacji.</p> <p>Można kliknąć na "więcej szczegółów", aby uzyskać sposób postępowania dla kontynuowania wczytywania.</p>	

Mozna korzystać z przyrządu w trakcie aktualizacji, ale będą one uwzględnione dopiero po zakończeniu wczytywania i zresetowania PPO!